

INFORMACIÓN GENERAL

LIMPIADOR DE CARBURADOR

El Limpiador de carburador ZOMS® está diseñado a base de disolventes que efectúan una limpieza rápida y profunda del interior y exterior del carburador sin necesidad de desarmar.

No contiene sustancias que dañen la capa de ozono.

Su activador con doble aplicación aumenta su área de limpieza y facilita la limpieza en zonas de difícil acceso.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Penetra, disuelve y limpia.
- Alto poder de limpieza.
- Elimina los depósitos difíciles de carbono, aceite, grasas, barniz, polvo y suciedad interna y externa del carburador.
- Hace la limpieza de la válvula PCV, ahogadores automáticos, conexiones y placas estranguladoras.
- Funciona también para la limpieza de cuerpo de aceleración en Sistemas de Fuel Injection.
- Estabiliza el ralenti.
- Mejora la combustión evitando la contaminación.
- Optimiza el funcionamiento del carburador.

APLICACIONES

- Seguro para motores con Sensor de Oxígeno y Convertidor Catalítico.
- Para limpieza del Cuerpo de Aceleración en Sistemas Fuel Injection.
- Para limpieza de válvula PCV.

PROPIEDADES

Color	Incoloro
Olor	Solventes
Gravedad específica a 25°	0.850 - 0.860

NOTA: Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

INSTRUCCIONES DE USO

Agítese antes de usar.

Limpieza exterior:

- 1) Con el motor apagado
- 2) Desmontar el filtro del aire.
- 3) Impregnar con Limpiador de carburador ZOMS® toda la parte exterior del carburador rociando todas las piezas, incluidas las varillas del ahogador y las partes móviles.
- 4) Dejar actuar unos instantes para que el producto realice su función hasta que quede limpio de manchas y aceite.

Limpieza interior:

- 1) Sin filtro de aire.
- 2) Rociar limpiador de carburador ZOMS® en todo el interior del carburador.
- 3) Realizar pequeñas pulverizaciones del limpiador de carburador ZOMS® mientras se acelera y desacelera el vehículo.
- 4) Volver a repetir este paso hasta alcanzar el grado de limpieza deseado.
- 5) Rocíe en la toma de aire del carburador.
- 6) Esperar unos segundos para que actúe y limpie todos los conductos interiores del carburador.

Limpieza de Válvula PCV:

- 1) Con el motor encendido desconecte la manguera de la válvula PCV por la parte que da a la tapa de punterías.
- 2) Rocíe directamente Limpiador de carburador ZOMS®.
- 3) La cámara de vacío succionará el producto limpiando la válvula, el contrapeso, el resorte y la manguera.
- 4) Por último conecte nuevamente la manguera.

ALMACENAMIENTO

No almacenar el envase a más de 50°C (120 °F) (producto inflamable). Almacenar en lugar fresco. Manténgalo alejado del fuego, rayos solares o cualquier otra fuente calorífica.

PRECAUCIONES

- Evite la ingestión de este material.
- Evite el contacto excesivo con la piel.
- Evite la inhalación de los vapores de este producto.
- La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente.
- No lo aplique con el motor caliente.
- No perforar ni incinerar el envase.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.