

## INFORMACIÓN GENERAL

### LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACIÓN

El Limpiador de cuerpo de aceleración ZOMS® tiene una fórmula poderosa que elimina todos los agentes contaminantes. Limpieza interior y exterior del cuerpo de aceleración sin desarmar. Su activador con doble aplicación aumenta su área de limpieza y facilita la limpieza en zonas de difícil acceso.



## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- ▶ Remueve gomosidad, parafinas, aceites, carbonos y polvo.
- ▶ Penetra y disuelve rápidamente la suciedad.
- ▶ Alto poder de limpieza.
- ▶ Facilita su manejo en espacios reducidos proporcionando una limpieza efectiva en cualquier motor.
- ▶ Mejora la combustión evitando la contaminación.

## APLICACIONES

- ▶ Limpieza, lubricación y correcto mantenimiento de las válvulas BYPASS, IAC, motor AIS, sensor MAF y cuerpo de aceleración.
- ▶ Protege el PTFE, convertidor catalítico y sensores de oxígeno.
- ▶ Limpieza interna y externa del cuerpo de aceleración

## PROPIEDADES

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Color                     | Incoloro            |
| Olor                      | Mezcla de Solventes |
| Gravedad específica a 25° | 0.82                |

NOTA: Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Con el motor apagado.
- 2) Desprender tolva plástica de protección al motor en caso de tenerla.
- 3) Desprender abrazaderas del cuerpo de aceleración.
- 4) Desconecte la manguera de admisión de aire.
- 5) Colocar un depósito para recolectar debajo del cuerpo de aceleración.
- 6) Aplicar el producto con el popote.
- 7) Cuerpo de Aceleración No Electrónico: Mover la mariposa del cuerpo de aceleración y aplicar el Limpiador de cuerpo de aceleración ZOMS® en todo el interior.
- 8) Cuerpo de Aceleración Electrónico: Abrir el Switch y simular acelerar mientras se aplica el Limpiador de cuerpo de aceleración ZOMS® en el interior del cuerpo de aceleración.
- 9) Dejar abierto el papalote del cuerpo de aceleración durante unos minutos para que se evapore el producto aplicado.
- 10) Reconectar abrazaderas y mangueras y poner en marcha el vehículo.

## ALMACENAMIENTO

No almacenar el envase a más de 50°C (120 °F) (producto inflamable). Almacenar en lugar fresco. Manténgalo alejado del fuego, rayos solares o cualquier otra fuente calorífica.

## PRECAUCIONES

- Evite la ingestión de este material.
- Evite el contacto excesivo con la piel.
- Evite la inhalación de los vapores de este producto.
- La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente.
- No aplicarlo con el motor caliente.
- No perforar ni incinerar el envase.

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**